



Montageanleitung

der Stoßstangenecken vorne und hinten

für Capri III, Bj. 01/78 bis 02/87

CCD-Artikel #202, #203, #204, #205

Zur Montage der Stoßstangenecken müssen diese vom Fahrzeugende immer in Richtung Fahrzeugmitte in die Öffnung der Halter = CCD - #263 (alte Ausführung nur gerade Form – neue Ausführung ist an einem Ende trichterförmig ausgebildet) eingeschoben werden.

Ein Aufsetzen der Stoßstangenecke auf die Halter und anschließendes **Eindrücken ist nicht zulässig** und kann zum Abbrechen der Führungzapfen der Stoßstangenecke führen.



Stoßstangenecke mit den
Führungszapfen vor den
Öffnungen der **Halter** positionieren



Montageanleitung

der Stoßstangenecken vorne und hinten für Capri III, Bj. 01/78 bis 02/87



Stoßstangenecke mit den Führungzapfen in die Öffnungen der Halter nach vorne einschieben!



Stoßstangenecke so weit nach vorne einschieben, bis diese Position erreicht ist!



Stoßstangenecke soweit mit den Führungzapfen in die Halter einschieben, bis das Ende der Stoßstangenecke hinten bündig mit dem Stoßstangenprofil ist!



Montageanleitung

der Stoßstangenecken vorne und hinten
für Capri III, Bj. 01/78 bis 02/87



Stoßstangenecke nun so positionieren, dass die Ecke über das Stoßstangenprofil in Richtung Fahrzeugmitte geschoben werden kann, ohne dass die Führungszungen der Stoßstangenecke beschädigt werden!